

Caro cliente,

Acaba de adquirir um fogão BRANDT, facto que desde já agradecemos.

Colocamos neste nosso aparelho toda a nossa paixão, o nosso saber fazer para que ele responda melhor às vossas necessidades. Inovador, com bons desempenhos, concebemo-lo para que seja fácil de utilizar.

Encontrarão igualmente na gama dos produtos BRANDT, uma vasta escolha de fornos, microondas, placas, exaustores, máquinas de lavar louça e lavar roupa, secadores, frigoríficos e congeladores que poderão coordenar com o vosso fogão BRANDT.

Com a preocupação de uma melhoria constante dos nossos produtos, reservamo-nos no direito de proceder a quaisquer modificações técnicas, funcionais ou estéticas, ligadas à sua evolução.

E podem visitar o nosso site www.ajpinto.pt onde encontrarão todos os nossos produtos, assim como informações úteis e complementares.




Importante: Antes de colocar o aparelho a funcionar, ler atentamente este guia de instalação e de utilização, a fim de se familiarizarem mais rapidamente com o seu funcionamento.

Índice

1- Descrição do vosso aparelho	4
. Descrição do fogão	4
. Descrição do forno	5
. Acessórios	5
2- Utilização da vossa placa de cozedura	6
. Utilização dos queimadores radiantes	
3- Utilização do forno	7
. Apresentação do programador	····· 7
. Utilização do programador	8
. Acertar a hora	8
. Cozedura imediata	9
. Cozedura programada com partida imediata	10
. Cozedura programada com partida diferida	11
. Utilização do programador como cronometro	12
4- Conselhos de utilização do forno	13
5 – Modos de cozedura do forno	16
6 – Guia de cozedura	18

1- Descrição do vosso aparelho


Descrição do vosso fogão



- A Queimador radiante frontal esquerdo 1200W, diam.145mm
- B Queimador radiante traseiro esquerdo 2300W, diam.210mm
- C Testemunha de calor residual de cada zona de cozedura
- D Queimador radiante traseiro direito 1500W, diam.160mm
- E Queimador radiante frontal direito 1800W, diam.180mm
- F Seleccionador das funções do forno
- G Programador
- H Botão do queimador traseiro esquerdo
- I Botão do queimador frontal esquerdo
- J –Visor de colocação em funcionamento dos queimadores radiantes.
- K Botão do queimador frontal direito
- L Botão do queimador traseiro direito

1- Descrição do vosso aparelho

DESCRIÇÃO DO FORNO



A – Lâmpada

B – Indicador de nível

C – Ventilador de ar

Acessórios

O vosso aparelho vem equipado com um tabuleiro côncavo, um tabuleiro multiusos e duas grelhas planas com um sistema que sai.

2- Utilização da vossa placa de cozedura

Utilização dos queimadores radiantes

Posição	Modo	Cozinhados
0	PARADA	
1	MANTER QUENTE	Cozinhados prontos a servir, aquecer.
2-3	COZER LENTAMENTE	Bechamel, legumes secos, arroz doce,
		Cozeduras médias.
4	LENTO	Pastas, batatas cozidas, compotas.
5-6	MÉDIO	Escalopes, croquetes, legumes frescos,
		Frituras de congelados, batatas salteadas.
7	FORTE	Omeletas, ferver leite
9	MUITO FORTE	Grelhados, bifes, fritos.

Detalhe das posições de cozedura

Posição 1,2,3

- Para continuar uma cozedura, re-aquecer ou manter quentes certos cozinhados

Posição 4,5,6

- Para cozer lentamente e para cozer grandes quantidades

Posição 7,8,9

- Para assar, fritar e ferver.

Para aquecer rapidamente ou assar


- Colocar o botão da placa eléctrica ou zona de cozedura na posição 9. Assim que começar a aquecer colocar o botão na posição apropriada.



uma regulação superior é necessária:

- para quantidades importantes,
- para cozeduras com recipientes não cobertos,
- Para a utilização de tachos em vidro ou em cerâmica

Apresentação do programador



- A Fixação da hora
- B Temperatura
- C Duração de cozedura
- D Fim de cozedura
- E Cronómetro
- F Botão de programação
- G Botões de programação para a duração e temperatura


Utilização do Programador

- . Acertar a hora
- Ao colocar em funcionamento (fig.1)

O fixador pisca.

Regular a hora com a ajuda do seleccionador de regulação + e – (a pressão no botão permite que os números avancem mais rapidamente) (fig.2) ex.: 12h30.

Carregar no botão ^ para validar (fig.3)





Carregar no botão $^{\wedge}$ durante alguns segundos até fazer piscar a fixação (fig.1).

Ajustar a regulação da hora com os botões + e – (fig.2)

Carregar no botão ^ para validar (fig.3)

Atenção! Se não houver validação através do botão ^, o registo é automático ao fim de alguns segundos.





Utilização do programador

. Cozedura imediata

O programador só deve fixar a hora e esta não deve piscar (fig.1).

Colocar o forno a funcionar:

Rodar o seleccionador de funções para a posição por vós escolhida.



Colocar o tabuleiro no forno, segundo as recomendações fornecidas pelo guia de cozedura. Ajustar a temperatura carregando no botão + e -.


Exemplo: Marcação de temperatura 210°C (fig.3)


Após estas acções, o forno aquece, o indicador do termóstato acende no programador. Após estas acções, o forno aquece e a fixação alterna entre a temperatura no forno e a temperatura escolhida.


Uma série de bips sonoros dispara assim que o forno atinge a temperatura escolhida. Uma vez atingida a temperatura continua fixada.

Atenção – Após um ciclo de cozedura, a turbina de refrigeração continua a funcionar durante um certo tempo, a fim de garantir uma boa fiabilidade do forno.

Atenção – Todas os cozinhados se fazem com a porta do forno fechada.







Utilização do programador

. Cozedura programada com partida imediata

Escolher o modo de cozedura desejado e ajustar a temperatura.

Exemplo: Posição TRADICIONAL (fig.1)
Temperatura 210°C.

Carregar no botão ^ até piscar o indicador de duração de cozedura:

A fixação pisca a 0h00 para indicar que a regulação é possível (fig.2).

Carregar no botão +ou - para regular o tempo desejado.

Exemplo: 30 minutos de cozedura (fig.3).


O registo do tempo de cozedura é automático ao fim de alguns segundos, o fixador já não pisca e volt ao modo temperatura que podemos ajustar (fig.4).

O desconto da duração inicia imediatamente após a regulação.


Após estas 3 acções o forno aquece: uma série de bips sonoros dispara assim que o forno atinge a temperatura escolhida. No fim da cozedura (no fim do tempo programado),

- o forno pára,
- o indicador de duração de cozedura pisca.
- 0:00 afixa (fig.5).
- Uma série de bips sonoros é emitida durante alguns minutos.


A paragem definitiva dos bips sonoros faz-se colocando do seleccionador de funções no 0 (fig.6).














Utilização do programador

. Cozedura programada com partida diferida (hora de fim escolhida)

Proceder como para uma cozedura programada.


Após a regulação da duração de cozedura, carregar no botão ^ até que pisque o indicador de fim de cozedura G

A fixação pisca para indicar que a regulação é agora possível (fig.1)

Carregar no botão + ou - para regular a hora de fim desejada. Exemplo: fim de cozedura às 13h (fig.2)


Após estas acções o início do aquecimento é diferido para que a cozedura termine às 13h. No fim da cozedura (fim do tempo programado),


- o forno pára,




Uma série de bips sonoros é emitida durante alguns minutos. A paragem definitiva dos bips sonoros faz-se colocando o seleccionador de funções no 0 (fig.4).

- No caso de cozeduras programadas ou com ar pulsado, sem voltar a 0 do seleccionar de funções, a hélice de brassagem de ar continua a girar para tornar homogénea a temperatura no forno.











fig.2

3- Utilização do vosso forno

Utilização do programador

Utilização do programador como cronómetro

O programador do vosso forno pode ser utilizado como cronómetro independente permitindo descontar um tempo sem funcionamento do forno.



Deixar o seleccionar de funções do forno em paragem.



Carregar no botão ^ (fig. 1) até fazer piscar o símbolo cronómetro e o fixador pisca.

Ajustar o tempo escolhido carregando nos botões + ou - (fig.2) até obter a duração desejada (máximo 60 minutos).

O fixador deixa de piscar ao fim de alguns segundos ou depois de um toque no botão ^ e o cronómetro mete-se em marcha e desconta o tempo de segundos em segundos. Uma vez a duração esgotada, o cronómetro emite uma série de bips sonoros para vos avisar.

4 - Conselhos de utilização do forno

Cozedura das carnes

- . Antes de serem colocadas no forno, todas as carnes devem ficar pelo menos uma hora à temperatura ambiente. Retirar a gordura em excesso das carnes vermelhas para evitar fumos e odores.
- . Escolher um tabuleiro de preferência em barro (menos projecções que o vidro) bem adaptado ao tamanho da carne a assar.
- . Salgar no fim da cozedura para evitar que o sangue saia e a carne fique seca.
- . Juntar algumas colheres de água para evitar que o molho carbonize.

Tempo de cozedura

- Assado de vaca (mal passado) 10 a 15 minutos para 500 grs. De carne.
- Assado de porco de 35 a 40 minutos para 500 grs.
- Assado de vitela de 30 a 40 minutos para 500 grs.
- . No fim da cozedura é indispensável deixar repousar as carnes, embaladas em papel de alumínio (10 a 15 minutos). Esta espera favorece a detecção das fibras, a uniformização da cor e as carnes ficarão tenras e macias.

Para os grelhados

Barrar com uma fina camada de óleo. Os grelhados de carne vermelha não se picam, utilizar antes uma espátula para os virar.

. Picar a pele das aves na zona das asas, para que a gordura possa escorrer sem salpicar.

Cozedura de legumes

Quando se faz um gratinado de batatas, é aconselhável cozer primeiro as batatas às rodelas em leite ou em leite +natas.

- . Para pelar os pimentos facilmente: assá-los sob o grelhador bem forte e voltando-os de vez em quando. Quando a pele começar a empolar, colocá-los dentro de um saco plástico durante alguns minutos e depois a pele sairá facilmente.
- . Para fazer tomates recheados: depois de cortar um pequeno chapéu, retirar os grãos, salgar o interior e virá-los sobre uma grelha para que escorram antes de os rechear.
- . As endívias (com presunto e bechamel) devem ser longamente escorridas: caso contrário a água da cozedura vai tornar o molho líquido e sem sabor.
- . Quando se cobre um gratinado com pão torrado / ralado é necessário misturá-lo com o queijo, pois ele absorve as gorduras e torna o gratinado estaladiço.

Cozedura dos bolos

. Escolha das formas:

Evitar as formas claras e brilhantes:

- eles prolongam o tempo de cozedura
- eles necessitam de pré aquecer o forno

Preferir as formas em chapa metálica anti adesiva para as tartes, as quiches...elas dão uma massa crustante e dourada por baixo.

. Segredos

Não hesitar a proteger o interior das formas ou o fundo do tabuleiro esmaltado com uma folha de papel própria par bolos: protege as nódoas ácidas e facilita quando a desenformar. Juntar sempre um pouco de fermento no fim da preparação e não o colocar em contacto com o sal: perderia as suas propriedades.


Nota: Se as cozeduras forem longas, desligar o forno 5 a 10 minutos antes do fim de cozedura e aproveitar o calor residual para terminar a cozedura.

Cozedura a 2 níveis função




EFECTUAR UM PREAQUECIMENTO ANTES DE COLOCAR OS COZINHADOS NO FORNO

É possível cozinhar simultaneamente vários pratos (da mesma natureza ou diferentes) sem que o sabor ou odor se misturem, com a condição de escolher pratos que possam cozinhar-se à mesma temperatura. Os tempos de cozedura do quadro indicado para um único prato, devem ser prolongados cerca de 10 a 20 minutos.







5 - Modos de cozedura do forno



TRADICIONAL COM AR PULSADO

Temperatura preconizada 200°C - min 35°C - maxi 275°C.

- A cozedura efectua-se através dos elementos superior e inferior (não visível) aos quais se vem juntar a hélice de circulação de ar para assegurar a uniformidade da cozedura.
- Subida rápida da temperatura: os cozinhados podem introduzir-se directamente no forno frio.
- As temperaturas preconizadas são mais baixas que nos modos de cozedura que não utilizam a hélice de circulação de ar.
- Menos gorduras queimadas. Menos projecções, menos risco de fumos.
- Limita as perdas de peso dos alimentos.
- Seleccionador adaptado para as cozeduras sobre os dois níveis de tabuleiros idênticas ou diferentes cozendo á mesma temperatura; os sabores de cada um não se misturam.



GRILL COM AR PULSADO

Temperatura preconizada 200°C - min 180°c - maxi 230°C

- A cozedura efectua-se através do elemento superior, ao qual se vem juntar a hélice de circulação de ar, para assegurar a boa repartição de calor.
- Possibilidade de assar uma grande peça de carne (pato, galinha) colocada na grelha virando-a uma vez durante o decorrer da cozedura. Inserir o tabuleiro esmaltado no 1º nível para recolher o suco da cozedura.



Aquecimento inferior com ar pulsado

Temperatura preconizada 205°C - min 35°C - Max 275°C

- A cozedura efectua-se por baixo, a hélice distribuindo o ar para assegurar a boa repartição de cor e de calor.
- Selecção de cozedura recomendada para pizzas, quiches, tartes de frutos, brioches, bolos.

TRADICIONAL

Temperatura preconizada 225°C – mini 35°C – maxi 275°C

- A cozedura efectua-se por baixo e por cima
- Coze-se bem em banho-maria no tabuleiro, os pudins de ovos, flans, cremes queimados.
- Após um pré aquecimento, assam-se as carnes vermelhas, os pratos de legumes como batatas gratinadas, tomates recheados, peixes, aves e tartes.

GRELHADOR FORTE

Temperatura preconizada 275°C – mini 180° C – maxi 275°C

- Selecção adaptada para grelhar:
- . Efectuar um pré-aquecimento de 5min. Com a grelha no forno e depois colocar os alimentos a grelhar sobre a mesma no nível adequado (conforme a espessura).
- . Colocar o tabuleiro no 1º nível. Pode colocar-se aí um copo de água, pois assim reduzem-se os fumos e os odores, particularmente aquando de grelhados, salsichas...
- Ideal para as tostas, pão.



"ESPECIAL AVES"

(frango, pato, coelho, galo, peru)

Temperatura preconizada 200°C - min 35°C - maxi 275°C

- A cozedura efectua-se pelo elemento superior associado a uma dosagem do elemento inferior sem brassagem de ar.
- Esta posição permite fazer uma poupança de energia conservando as qualidades de cozedura das aves.
- Colocar as aves num tabuleiro em barro, na grelha no 1º nível, ou no 2º nível para pequenas aves ou peru. É inútil pré aquecer o forno. Pode-se virar a ave depois de meio cozida, se assim o desejarem.

6- Guias de cozedura

Cozinhados	COZEDURA TRADICIONAL							COZEDURA MULTIFUNÇÕES							
	Termóstato		Nível	Termóstato	Nível	Termóstato	Nível	Termóstato	Nível	Termóstato	Nível	Termóstato	Nível	Tempos de Cozedura em minutos	Indicações
Carnes															
Porco assado (1kg)	180		2					180	2					90	Juntar água
Vitela assada (1kg)	180		2					180	2					60-70	
Carne de vaca assada	240		2									210	2	30-40	Conselhos verso
Anho (2,5 kg)	210		1			210	3					180	2	50-55	
Aves (1kg)	180		2	225	2	210	3	180	2			210	3	50-70	
Aves grandes quantidades	180		1	225	1									90-120	Na grelha
Perna de frango						210	3					210	3	15-25	rva grema
Costela porco, vitela						210-240	3					210	3	15-20	
Costela de vaca (1kg)						210-240	3-4					210	3	25-30	
Costela de carneiro						270□	4					240	4	10-20	
Peru				220	2										
Peixes															
Peixe grelhado						270	4					240	4	15-20	
Peixes assados (douradas)	180		2			27011		180	2					35-45	Travessa barro
Peixes (envoltos em prata)	240		2-3					210	2-3					10-15	
Legumes															
Gratinados (cozidos)						270	3-4					210	2-3	30	
Gratinados dauphinois	180		2					180	2					55-60	

Cozinhados	COZEDURA TRADICIONAL						COZEDURA MULTIFUNÇÕES									
	Termóstato		Nível	Termóstato	ზ	Nível	Termóstato	Nível	Termóstato	Nível	Termóstato	Nível	Termóstato	Nível	Tempos de Cozedura em minutos	Indicações
Lasanhas	180		2						180	2					40-45	
Tomates recheados	180		2						180	2					40-45	
Diversos																
Espetadas							270□	4					240	4	15-20	
Pizza massa quebrada	210		2						210	2					30-40	Forma 30 cm
Pizza massa de pão	240		3	240)	1			210	3	240	2			15-18	Tabuleiro multiuso
Quiches	210		2						180	2	180	1			30-45	Forma 30 cm
Souflés									180	1					50	Forma 21 cm
Tortas	210		2						180	2					40-45	
Pão	210		1						210	1	210	1			30-50	
Pão torrado							270□	4-5					270	4-5	1-2	
Pastelaria Brioches	180		1								180	1			25-30	
Cremes	180		2						150	2					20-45	Banho-maria
Madalenas	210		2						210	2	210	2			5-10	s/grelha
Merengues	100		2						100	2		_			90	
Tarte massa quebrada	210		2						210	2	210	2			30-40 15-25	Forma 30 cm
Tarte massa folhada fina	240		2						210	2						

EQUIVALENCIA: NÚMERO → °C											
NÚMERO	1	2	3	4	5	6	7	8	9 maxi		
°C	55	75	100	125	150	180	210	240	270		

- . Pré aquecer à temperatura indicada na sequência 🔲
- . Não cozinhar as carnes na pingadeira: risco de salpicos
- . O banho maria deve sempre iniciar com a água já a ferver: não encher mt o tabuleiro
- . Na função Grill (grelhador), colocar o alimento a grelhar sobre a grelha ou no espeto; a pingadeira coloca-se no nível abaixo para receber o molho.



O vosso fogão tem 5 níveis.

Volume útil: 50, 4 l